

Ölbefüllungsanleitung bei Kompressoren



1. Öl-Ablafschraube vorsichtig lösen



2. Schraube ganz herausdrehen



3. Schraube entnehmen



4. Kompressor vollständig entleeren, Kupplung dazu drehen



5. Vorhandenes Öl im Messbecher auffangen bzw. abmessen



6. Aufgefangene Ölmenge auf Herstellerangabe anpassen



7. Ablafschraube mit Dichtung wieder einschrauben



8. Ablafschraube wieder festziehen



9. Kupplung des Kompressors 5 x per Hand drehen um das Öl gleichmäßig zu verteilen