



Anzugsdrehmoment

460 Nm

Anzugsdrehmomente bitte regelmäßig prüfen !



Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel um die exakte Einhaltung der vorgeschriebenen Drehmomente zu gewährleisten.
Diese Anzugsdrehmomente haben nur Gültigkeit, wenn keine anderen Werte im Wartungsplan angegeben sind.